

# Kawasaki

Motorrad-Inspektionstabelle		Modell: Versys 1000 LZT00B						
Kundenname:	VIN:			KM:		Kennz:		
Kontrolle	Was zuerst eintritt	1000km	6000km	12000km	18000km	24000km	30000km	36000km
Motoröl und Ölfilter - ersetzen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Zündkerze - ersetzen				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Gasdrehgriff und Leerlaufdrehzahl - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Unterdrucksynchronisation - prüfen/einstellen				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Kraftstoffschlauch und Leitung (Zustand, Undichtigkeit, Beschädigung, Verlegung) - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem - überprüfen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kühlanlage (Zustand, Undichtigkeit, Beschädigung, Verlegung) - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Luftansaugsystem - prüfen				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Kupplungsfunktion / Einstellung - prüfen		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Räder und Reifen (Zustand, Verschleiß, Beschädigung, und Luftdruck) - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Radlagerschäden - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Antriebskette und Kettenführung - prüfen, schmieren, einstellen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bremsanlage (Funktion, Pedalspiel, Flüssigkeitstand, Bremsklotz und Belagverschleiß, Schläuche und Licht) - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Bremslichtschalter - prüfen						<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Bremsbelagstärke - prüfen				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Vorderradgabel, hinteres Federbein, Hebelumlenkung auf Undichtigkeit und Funktion	Jährlich <input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Lenkungspiel - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Lenkschaftlager - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Elektrik (Funktion von Beleuchtungsanlage, Schaltern Scheinwerferausrichtung ) - prüfen	Jährlich <input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Fahrwerksteile- schmieren	Jährlich <input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Schraubverbindungen und Befestigungselemente auf festen Sitz - prüfen		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Luftfilterelement - ersetzen					<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
Bremsflüssigkeit - wechseln	Alle 2 J <input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
Kühlflüssigkeit - wechseln	Alle 3 J <input type="radio"/>							<input type="radio"/>
Kühlerschläuche und O-ringe - ersetzen	Alle 3 J <input type="radio"/>							<input type="radio"/>
Ventilspiel - prüfen, einstellen	42000km	<input type="radio"/>						
Bremsschlauch - ersetzen	Alle 4 Jahre	<input type="radio"/>						
Dichtungen von Hauptbremszylinder und Bremssattel - ersetzen	Jahre 40000km	<input type="radio"/>						
Kraftstoffschlauch - ersetzen	Alle 5 Jahre	<input type="radio"/>						
Zusätzlich durchgeführte Arbeiten (Beschreibung)	<input type="radio"/>							
Arbeitszeit								